

FICHE TECHNIQUE Barbara Zimmer (DUO)

Ceci est une fiche technique de base, des modifications peuvent y être apportées selon les circonstances.

Artistes: Barbara Zimmer (piano-voix) et Jérôme Navet-Cintract (bouzouki, percussions, clarinette, chœurs, xylophone)

Contacts: Barbara Zimmer tel.: 0769749456 barbarazimmer.musique@gmail.com

Technicien Son: Tesh tel.: 0607606251 bretecherjeanmarc@gmail.com

Scène: Espace scénique idéal : 6,00 x 4,00 m Temps de balance / Installation : 1h

Son:

Système de diffusion cohérent adapté aux dimensions de la salle.

- 1 x Sub + 1 x enceinte par côté .
- Console numérique 16 entrées minimum Type Midas X32, Allen & Heath SQ 6
- Microphones & DI : voir plan de scène et patch

Retours:

- 3 x retours minimum sur deux circuits

Autres besoins:

- 1 tapis 2 x 2 m pour Jérôme
- 2 sièges sans accoudoirs (de type batterie ou piano)

Backline:

- **Micro Neumann kms 105**
- **Piano numérique nord electro HP 6 , avec stand clavier + pédale de sustain + alimentation (fournit par l'artiste)**
- **Bouzouki/chant/clarinette/xylophone:**
 - Percussions pied gauche: bells, chains etc , grosse caisse
 - Micro **SM 58**

Lumière: ambiance intimiste

Divers: Si possible prévoir un emplacement adéquat destiné à la vente des disques à la fin du concert.

GROUPE: BARBARA ZIMMER DUO

IN	INSTRUMENTS	MICRO & DI	DI Box		Pieds micro	
			48v	Pad	Petit	Grand
1	KICK	SHURE BETA 52 A	X		X	
2	XILOPHONE	KM184	X		X	
3	TAMBOURIN au sol	SHURE SM 57				
4	BOUZOUKI	DI ACTIVE	X			
5	BOUZOUKI	AKG 411 fourni	X			
6	CLARINETTE	AKG 535	X			X
7	PIANO LEFT	DI ACTIVE	X			
8	PIANO RIGHT	DI ACTIVE	X			
9	VOIX JEROME	SHURE SM 58				X
10	VOIX BARBARA	NEUMAN KMS 105 fourni	X			X
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

